

Ovládací jednotka

EZ PRO JUNIOR

návod k obsluze

Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit dvě AA baterie 1,5V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalické baterie, vyměňujte je 1x ročně nebo při zobrazení přeškrtnuté baterie v kolečku na displeji (signalizace vybitých nebo nezapojených baterií). Data jsou zálohovaná i vysokokapacitní lithiovou baterií, její aktivaci zajistíte odstraněním plastového pásku pod svorkovnicí při instalaci jednotky.

Nastavení kalendáře, času, dne

- Otočte hlavní ovladač do pozice „TIME“. Symbol 12 nebo 24h začne blikat.
- Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení režimu 12h (AM/PM) nebo režimu 24h.
- Stiskněte + na pozici SELECT , hodiny začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení hodin.
- Stiskněte + na pozici SELECT , minuty začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení minut.
- Otočte hlavní ovladač do pozice „DATE“. Číslice označující měsíce začne blikat.
- Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení měsíce.
- Stiskněte + na pozici SELECT, dny začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení dne v měsíci.
- Stiskněte + na pozici SELECT, roky začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení roku.

Nastavení programů

Ovládací jednotka SIGNATURE EZ PRO JUNIOR má k dispozici 3 programy, každý program pak 3 startovací časy. To znamená, že můžete naprogramovat 3 různé režimy závlahy, které mohou být spouštěny 3krát za den. Při nastavení programu každý startovací čas aktivuje všechny sekce nastavené v programu postupně za sebou (podle čísel sekcí – pořadí nelze měnit). Programování probíhá v pořadí daném hlavním ovladačem:

- ZONE/RUN TIME nastavení zavlažovacích časů pro jednotlivé sekce v daném programu
- PROGRAM START TIMES nastavení startovacího času, případně časů (1-3) pro daný program
- % WATER BUDGET – nastavení hospodaření s vodou
- SCHEDULE nastavení zavlažovacího kalendáře (výběr zavlažovacích dnů nebo výběr zavlažovacího intervalu)

Nastavení zavlažovacích časů

Maximální doba závlahy jedné sekce je 6 hodin .

- Otočte ovladač MODE do pozice PROGRAM, hlavní ovladač do pozice ZONE/RUN TIME a ovladač PROGRAM do pozice A . Na displeji se objeví A (program A) , 1Z (sekce 1) a blikající pole pro vložení času.
- Stiskněte + / - na pozici ADJUST pro nastavení času závlahy pro sekci 1
- Stiskněte + na pozici SELECT pro nastavení další sekce.
- Pokračujte stejným způsobem pro nastavení všech sekcí pro program A

Nastavení startovacího času

- Otočte hlavní ovladač do pozice PROGRAM START TIMES. Na displeji se objeví A (program A) , 1 (startovací čas 1) a pole pro vložení času.
- Stiskněte + / - na pozici ADJUST pro výběr startovacího času (obvykle 1).

- Stiskněte + / - na pozici SELECT pro nastavení hodiny, pomocí + / - na pozici ADJUST nastavte hodinu. Pokračujte volbou + na pozici SELECT na pozici minut.
- Stejným způsobem nastavte minuty, případně další startovací čas.

Tip: K vypnutí startovacího času vyberte jeho číslo (1-3) a nastavte hodnotu --/-- (mezi 23:59 a 00:00).

Nastavení sezónního hospodaření s vodou

Nastavené časy pro jednotlivé sekce mohou být upraveny podle sezónní potřeby v intervalu 0 -200% .

- Otočte hlavní ovladač do pozice % WATER BUDGET. Na displeji se objeví A (program A) , nápis ALL a blikající hodnota v procentech.
- Stiskněte + / - na pozici ADJUST pro nastavení požadovaných procent.

Poznámka: Každý z programu A,B,C se procentuálně přenastavuje samostatně. V případě, že změníte procenta v programu A, v programech B a C zůstanou nezměněna.

Nastavení měsíčního hospodaření s vodou

Tato funkce umožňuje nastavit procentuální změnu nastavených časů v závislosti na konkrétním měsíci. Nastavené časy pro jednotlivé měsíce mohou být upraveny podle potřeby v intervalu 0 -200% .

- Otočte hlavní ovladač do pozice % WATER BUDGET. Na displeji se objeví A (program A) , nápis ALL a blikající hodnota v procentech.
- Stiskněte + a - na pozici SELECT najednou. Objeví se aktuální číslo pro měsíc a blikající hodnota v procentech.
- Stiskněte + / - na pozici ADJUST pro nastavení požadovaných procent.
- Stiskněte + / - na pozici SELECT pro přechod na další měsíc.
- Opakujte postup pro nastavení všech měsíců.

Poznámka: Pokud k měsíci přiřadíte hodnotu 0%, závlaha v daný měsíc nepoběží.

Nastavení zavlažovacích dnů

Toto nastavení umožňuje výběr konkrétních zavlažovacích dnů nebo umožňuje nastavit zavlažovací interval od každodenního do třicetidenního nebo zavlažování v sudé nebo liché dny.

Volba sudý/lichý den je podmíněna správným nastavením kalendáře.

Zvolte jednu z možností a pokračujte následujícím způsobem:

A) VÝBĚR ZAVLAŽOVACÍCH DNŮ

- Otočte hlavní ovladač do pozice SCHEDULE. Stiskněte + / - na pozici SELECT , dokud se nezobrazí symboly kapek u jednotlivých dnů na spodním okraji displeje. Nastavovaný den je označen šipkou.
- Stiskněte + na pozici ADJUST pro potvrzení dne se závlahou nebo – pro den bez závlahy.
- Stejným způsobem proveďte volbu pro ostatní dny.

B) ZÁVLAHA V SUDÉ NEBO LICHÉ DNY

Tato funkce se používá pouze v regionech s regulovaným odběrem vody.

- Otočte hlavní ovladač do pozice SCHEDULE. Stiskněte + / - na pozici SELECT , dokud se nezobrazí symboly šipky na pravém okraji displeje na pozici ODD (závlaha v liché dny) nebo EVEN (závlaha v sudé dny).

C) ZAVLAŽOVACÍ INTERVAL

- Otočte hlavní ovladač do pozice SCHEDULE . Stiskněte + / - na pozici SELECT , dokud se nezobrazí symboly šipky na pravém okraji displeje na pozici INT. Číslo označující délku intervalu začne blikat.
- Stiskněte + na pozici ADJUST pro nastavení intervalu. (5=jednou za 5 dnů).

Poznámka: Platí vždy poslední volená možnost závlahového kalendáře. Pokud nastavíte konkrétní zavlažovací dny a následně zvolíte interval, platí interval.

Tímto je nastaven program A, spouštěný ve startovací čas 1 (případně v další startovací časy). Pokud chce nastavit také program B, postupujte stejně jako u programu A. Ovladač PROGRAM ale nastavte na pozici B, případně C pro nastavení programu C.

Manuální spuštění jedné sekce

- Pro manuální spuštění pouze jedné sekce otočte hlavní ovladač do pozice MANUAL, ovladač MODE musí být v pozici AUTO. Přednastavená sekce 1 a čas 00:10 (10 minut) bude blikat.
- Stiskněte +/- na pozici SELECT pro výběr sekce, kterou chcete spustit.
- Stiskněte +/- na pozici ADJUST pro nastavení času.
- Jednotka počká 5 sekund a spustí zvolenou sekci.

Manuální spuštění programu

- Pro manuální spuštění celého programu otočte hlavní ovladač do pozice CYCLE, ovladač MODE musí být v pozici AUTO. Aktuální program začne blikat. Ovladačem PROGRAM můžete program změnit.
- Jednotka počká 5 sekund a spustí zvolený program.

Funkce OFF

- Pro vypnutí automatického režimu nebo k zastavení manuálně spuštěné sekce nebo programu otočte hlavní ovladač do pozice „OFF“.

Nastavení funkce dešťového čidla (bypass)

- Pokud je potřeba vyřadit dešťové čidlo (aby závlaha proběhla i když je čidlo aktivované deštěm), stiskněte najednou + a – na pozici SELECT. Symbol aktivace dešťového čidla se rozbliká. Stejným způsobem čidlo opět uvedete do automatického režimu (symbol aktivace dešťového čidla neblíká).